


# WinIso® Support

Frage: Wie kann ich die Einstellungen für das umschließende Rechteck definieren?

Antwort:

Unter „Optionen“, „Einstellungen“ können Sie die Voreinstellungen für das umschließende Rechtecke in dem nebenstehenden Fenster rot markiert ändern.





## Weitere Informationen unter:

[www.winiso.de](http://www.winiso.de)

Sommer Informatik GmbH

Sepp-Heindl-Str. 5

D-83026 Rosenheim

Tel.: +49 (0)8031 2488-1

Fax: +49 (0)8031 2488-2